LV Paldies, ka iegādājāties Bollé® ķiveri.

BRĪDINĀJUMS: Jūsu drošības nolūkos pirms ķiveres lietošanas, lūdzu, izlasiet šo bukletu. Tajā ir sniegti padomi un ieteikumi par izstādāmajiem ķiveres lietošanu un uzturēšanu.

PIEMĒROŠANA UN LIETOŠANA: Šī ķivere ir izstrādāta tā, lai jūs pēc iespējas labāk aizsargātu, slēpojot un motociklam ar snovborda. To nedrīkst izmantot citām darbībām (motorizētām darbībām vai darbībām ar transportlīdzekļiem). Ir svarīgi atzīmēt, ka šā neatbilst citu sporta veidu, piemēram, riteņbraukšanas, hokeja u.c. drošības prasībām. Ķiveres lietošana samazina nopietnu galvas traumu risku, bet to joprojām nevar novērst. Tomēr neviena ķiveres nevar pasargāt no visiem ievainojumiem. Pat ja bērns valkā ķiveri, viņam tomēr vajadzētu atrasties pieaugušo uzraudzībā. Šis izstrādājums atbilst Eiropas standartam EN 1077: 2007 par slēpošanas ķiverēm. Marķējums CE garantē atbilstību būtiskām veselības aizsardzības un drošības prasībām un noteikumiem, kas noteikti Eiropas Regulā (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Šī atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē: https://www.bolle.com/compliance.html

ĶIVERES PIELĀGOŠANA: Ķiverei jābūt pareizi novietotai, lai aizsargātu pieri un atstātu pakauša daļu brīvu. Izmantojot regulējamu ķiveri, jūs varat pielāgot zemāku savai galvai. Sīkšām zem zoda jābūt zemi, bet ne pārāk stingri savilktām. Spriedzei jābūt aizvērtai un drošai. Lai pārbaudītu, vai ķivere ir pareizi novietota un spriedzes drošība, pamēģiniet nospert ķiveri, velkot ar abām rokām. Nekad nēsājiet šalli zem zoda siksnām.

ĶIVERES TĪRĪŠANA: Izmantojiet tikai siltu ūdeni un maigas ziepes. Nekad nelietojiet šķīdinātājus, vieglā uzliesmojošus produktus (spirtu u.c.), citus tīrīšanas līdzekļus, bīstamus produktus vai abrazīvus materiālus.

ĶIVERES UZTURĒŠANA UN GLABĀŠANA: Pēc lietošanas ķiveri ieteicams glabāt labi vēdināmā vietā istabas temperatūrā, kā arī izžūt. Nekad neizmantojiet fēnu vai kādu citu mākslīgā siltuma avotu. Piemēram, nekad neatstājiet ķiveri uz radiatora. Glabājiet ķiveri tumšā telpā, kur tā nebūs saistīta vai saskārsta. Nepakļaujiet to zem smagiem priekšmetiem. Neizmainiet ķiveres ārējo izskatu: neliešķiet uzlīmes un krāsu.

AUSTIŅU UZSTĀDĪŠANA UN NOMAIŅA: Lai uzstādītu austiņas: paņemiet ķiveri un pagrieziet to tā, lai austiņu spilventiņi būtu vērsti uz augšu - Spiedpogām: paņemiet ausu spilventiņu pie to pamatnes un uzstādiet to, nospiežot uz leju, līdz siksnas spīdze un ausu spilventiņa spraišle savienojas un nostiprinās. Atkārtojiet otrā puse. - Saspraužām: paņemiet ausu spilventiņu uz leju, līdz dzirdams, kā ausu spilventiņa saspraude nokļūst vietā. Atkārtojiet otrā puse.

ĶIVERES «DZĪVES LAIKS»: Ķivere absorbē noteiktu triecienu reizētā radītās enerģijas daļu; līdz ar to tā laika gaitā tiek vājināta tās spēja sargāt galvu. Šāda ķiveres enerģijas absorbcija var ietekmēt ķiveres struktūru, un jebkura ķivere, kas tikusi pakļauta ievērojamam triecienam, ir jāmaina pat tad, ja tai nav ačīmredzamu bojājumu. Pat nodrošināt labu ķiveres kopšanu, ir laiku iznīcina mākslīgās materiālu sastāvdaļas, mazinoties ķiveres aizsargājošajai spējai efektivitāte. Mēs ieteicam ķiveri mainīt ik pēc 3 gadiem un nekad nepārsniegt 5 gadu lietošanas periodu. Plaisu parādīšanās, šķīvīšu noņemšana, deformācija, izkrāsošanās, krāsas izmaiņas ir norādes, kas atspoguļo ķiveres stāvokli. Bērnu ķiveres jāmaina ārā tad, ja to izmērs nav atbilstošs. A un B klases ķiveres ir paredzētas Alpu slēpotājiem, snovbordistiem un līdzīga sporta veida interesentiem. A klases ķiveres piedāvā nedaudz labāku aizsardzību. B klases ķiveres ir tik labām vērtīgas un nodrošina nedaudz labāku dzirdamību, bet tās aizsargā mazāku galvas laukumu un nodrošina mazāku aizsardzības pakāpi no triecieniem.

GARANTIJA: Jūs iegādājāties ķiveri mēs nodrošinām divu (2) gadu garantiju no iegādes brīža pret jebkuriem ražošanas vainu/vai materiālu defektiem. Ja veiktu izstādāšanu garantijas ir nomaiņu, nepieciešams prikuma apliecinājums. Konstatējot ražošanas defektu, mēs pēc savām ieskatiem ķiveri salabosim vai nomainīsim. Ja nevarēsim salabot ķiveri ar defektiem vai konkrētajam modelim produktu. Alternatīvi mēs varam piedāvāt līdzvērtīgu vai labāku līdzvērtīga prece tādā pašā vērtībā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs garantijas ietvaros izsniegtā maiņas prece var atšķirties. Garantija nepiemērojama: **Ķiveres, kuras izmantotas ar nepiemērotu saskarē ar šo garantiju nepagarina un neatjaunojumu ietekmē šīs garantijas laiku. Šī garantija neierobežo prērīju pasūtīt bezalkas, kas nodarītas likumā, kurus pircējs var izmantot saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem, kas reglamentē preču pārdošanu patērētājiem.**

GARANTIJAS IZŅĒMUMI: Mēs neteikšame garantiju prasto nuoslēpējo, praradimo ir atsitkinio sužalojimo atveju. Šī garantija neteikšama netinkamam ar pikhnaudžiavančiam naudojimui, keitimui, neteisėtam modifikavimui ar remontui ir klokių dalių naudojimui.

KAIP KREIPTIS DĖL GARANTINĖS PRIEŽIŪROS Susisiekite su mumis el. paštu contact@bollebrands.com arba atsiųskite prašymą dėl garantijos *Bollé Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne France.*

KĀ PIETEIKT GARANTIJAS PRASĪBU: Lūdzu, sazinieties ar vietējo pārdevēju vai sazinieties ar mums pa e-pastu: contact@bollebrands.com vai standarta pastu *Bollé Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne France.*

LT Dėkojame, kad įsigijote „Bollé®“ šalmą.

ĮSPĖJIMAS: Jūsų patogumui ir saugumui, prieš dėvėdami šalmą, perskaitykite šį informacinį lapelį. Čia pateikiami patarimai ir rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti jūsų produktą.

TAIKYMAS IR NAUDOJIMAS: Šis šalmas sukurtas taip, kad kuo labiau apsaugotų jus slidinėjant ir (arba) važiuojant sniego lentomis. Jo negalima naudoti jokiai kitai veiklai (motorizuotai veiklai ar veiklai aplinkoje su transporto priemonėmis). Svarbu pažymėti, kad jis neatitinka kitų sporto šakų, pavyzdžiui, dviračių, ledo ritulio ir kt., saugumo reikalavimų. Dėvint šalmą sumažėja rimtų galvos traumų rizika, nes galimas amortizuoja smūgius. Tačiau joks šalmas negali apsaugoti nuo visų sužalojimų. Net jei vaikas dėvi šalmą, jį vis dėlto turėtų prižiūrėti suaugęs žmogus. Šis gaminys atitinka slidinėjimo šalmų Europos standartą EN 1077: 2007. Ženklinimas CE garantuoja, kad laikotės pagrindinių sveikatos ir saugos priemonių bei Europos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių saugos priemonių reikalavimų.

Šių ES atitikties deklaracija galima susipažinti adresu: https://www.bolle.com/compliance.html

ŠALMO REGULIAVIMAS: šalmas turi būti tinkamai nustatytas ant galvos, kad apsaugotų kaktą ir neuždengtų pakaušio apačios prie kaklo. Su reguliuojamu šalmu galite pritaikyti dydį prie savo galvos. Smakro dirželi turi būti pritaikę, bet ne per daug užveržti. Sagtis turi būti užsegta. Norėdami patikrinti, ar šalmas tinkamai užmautas ir sagties saugumą, pabandykite nuimti šalmą traukdami abiem rankomis. Niekada nedėkite kilpos po smakro dirželiu.

ŠALMO VALYMAS: Naudokite tik šilta vandenį ir švelnų muilą. Niekada nenaudokite tirpiklių, degių produktų (alkoholio ir kt.), kitų valymo priemonių, chemikalų produktų ar abrazyvinių medžiagų.

ŠALMO PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS: Po naudojimo rekomenduojame šalmą palaikyti vėsioje kambario temperatūroje, kad jis išdžiūtų. Niekada nenaudokite plaukų džiovintuvo ar kito dirbtinio šilumos šaltinio. Pavyzdžiui, niekada nepalikite šalmo ant radiatoriaus. Laikykite šalmą tamsioje patalpoje, kur jis nebus sugadintas ar apdaužytas. Nelaikykite jo po sunkiais daiktais. Nekeiskite šalmo išvaizdos: neglinkui lipdukų ir jį dažyti.

AUSŲ PAGALVĖLIŲ ĮDĖJIMAS IR KEITIMAS: Norėdami įdėti ausų apsaugas pagalvėles: paimkite šalmą ir pasukite jį taip, kad ausų pagalvėlės būtų nukreiptos į viršų. - Užspaudžiamos pagalvėlėms: paimkite ausų pagalvėlę už apačios ir įstatykite ją stumdami žemyn, kol dirbtėlio dirželio ir ausų pagalvėlės laikiklio sagtelės užsifiksuos. Pakartokite kitoje pusėje. - Pagalvėlėms su spaustukais: stumkite ausų pagalvėlę žemyn, kol išgirsite spragtelimą ausų pagalvėlės spaustukus. Pakartokite su kita puse.

ŠALMO ESKPLOATAVIMO TRUKMĖ: Tam tikra smūgio energijos dalį sugeria šalmas, todėl jo sąsaja sumažėja laikui bėgant. Tokia šalmo energijos absorbcija gali turėti įtakos konstrukcijai, kalma, kuris patyrė stiprų smūgį, būtinai pakeisti, net jei nėra akivaizdžių pažeidimų. Net gerai prižiūrimų šalmų eksploatacinės savybės laikui bėgant prastėja. Mes rekomenduojame jums keisti šalmą ne vėliau kaip po 3 metų ir nenaudoti jo ilgiau kaip 5 metus. Įtrūkimai, šalmo nuėmimas, spalvos pasikeitimas ir panašūs pažeidimai atspindi šalmo eksploatavimo ypatybes. Vaikų šalmus reikia keisti, kai jie nebetinka. A ir B klasės šalmai yra skirti kalnų slidininkams, snieglentininkams ir panašiems sporto šakomis užsiimantiems žmonėms. A klasės šalmai siūlomi šiek tiek geresnę apsaugą, B klasės šalmai gali būti geriau vėdinami ir jie yra gerai girdimi, tačiau jie apsaugo mažesnį galvos plotą ir suteikia mažesnį apsaugos lygį nuo prasikrenkimo.

GARANTIJA: Mes garantuojame, kad jūsų šalmas dvejus (2) metus nuo jo įsigijimo datos neturės gamybos defektų ir (arba) medžiagų defektų. Kreipiantis dėl garantinio pakeitimo būtinas pateikti pirkimo įrodymą. Nustačius gamybos defektą, mes savo nuožiūra pataisysime ar pakeisime šalmą. Jei negalime suremontuoti pažeisto šalmo ir įvykiai toko pačio modelio nebėra arba nėra sandėlyje, atkreipkite dėmesį, kad jus bus suteiktas lygiavertis toks pačios vertės produktas. Alternatyvi prekė, kuri bus pateikta kaip pakeitimas, gali skirtis. Garantija netaikoma: Šalmai, naudojami su netinkamu priedu ir (arba) netinkamai sukomplektuoti, pakeitimo ir panašiems sporto šakomis užsiimantiems žmonėms. A klasės šalmai siūlomi šiek tiek geresnę apsaugą, B klasės šalmai gali būti geriau vėdinami ir jie yra gerai girdimi, tačiau jie apsaugo mažesnį galvos plotą ir suteikia mažesnį apsaugos lygį nuo prasikrenkimo.

ĮSKLJUČENE JAMSTVO: Jamstvo ne pokriva troškove prijevoza ili uklanjanja. Ovo jamstvo ne pokriva štete izazvane nepravilnom ili nasilnom uporabom, neprikrivajućim uvjeta iz uve brošure, neprovođenim održavanjem, izmjenama, neovlaštenim preinakama ili popravkama.

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV: Molimo kontaktirajte svog lokalnog dobavljača ili nas kontaktirajte e-poštom: contact@bollebrands.com ili obično pošto na adresu: *Bollé Brands (Francuska) SAS, 34 Rue de la Soie, 69100 Villeurbanne France.*

ET Täname, et ostsite Bollé® kiivri.

HOIATUS: Enda turvaliseuse huvides lugege seda infoleheke enne kiivri kandmist. Siin on mõned nõuanded ja soovitused kiivrite hooldamise ja kandmise kohta.

RAKENDAMINE JA KASUTAMINE: See kiiver on disainitud selleks, et kaitsta teid suusatamisel ja lumelaua sõitmisel nii palju kui võimalik. Seda ei tohiks kasutada muudeks tegevusteks (mootorsõidukitega sõites või tegevused sõidukitega kesklinnas). Oluline on märkida, et see ei vasta teiste spordialade ohutusnõuetele, näiteks jalgrattasõit, hoki jne. Kiivri kandmine vähendab tõsiste peavigastuste riski, kuna kiiver pehmendab löke. Seda ei suuda ükski kiiver kaitsta kõigi vigastuste eest. Isegi kui laps kannab kiivrit, peaks teda sellegoolest jälgima täiskasvanu. See toode vastab suusakiivrite Euroopa standardile EN 1077: 2007 perus-oleid ise. Märgistus CE garanteerib vastavuse isikukaitsevahendeid käsitlevas Euroopa määruses (EL) 2016/425 sisalduvatele olulistele tervise- ja ohutusnõuetele ning nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooniga saab tutvuda aadressil: https://www.bolle.com/compliance.html

KIIVRI REGULEERIMINE: Kiiver peab olema õiges asendis, et see kaitseks lauga ja jätaks kukla paljaks. Reguleeritava kiivri puhul saate suurust oma pea järgi reguleerida. Lõuarihmad peaksid olema piisavalt lühikesed, kuid mitte liiga tugevalt. Pannal peab olema tugev ja kindel kinnitus. Õige asendi ja pandla kinnituse kontrollimiseks proovige kiivrit peast eemaldada, tõmmates seda kahe käega. Ärge kunagi pange lõuarihma kaela ümber.

KIIVRI PUHASTAMINE: Kasutage ainult sooja vett ja õrna seepi. Ärge kunagi kasutage lahustid, tuleohtlikke tooteid (alkohol jne), muid puhastusvahendeid, keemiatooteid ega abrasiivseid materjale.

KIIVRITE HOOLDUS JA HOIUSTAMINE: Pärast kasutamist soovitame kiivrit hoida isotemperatuuril heа õhutusega kohas, et see kuivaks. Ärge kunagi kasutage föönit ega muudki muud kunstlikku kuumusallikat. Näiteks ärge jätke kunagi kiivrit radiaatorile. Hoidke kiivrit tume ruumis, kus see ei saa põrkuda või kahjustada. Ärge hoidke seda raskete esemete all. Ärge muutke oma kiivri välimust: kasutada ei tohiks kleebiseid või üksikõk millised värve.

KÕRVAPADJADE PAIGALDAMINE JA VAHETAMINE: Kõrvapadjade paigaldamine: võtke kiiver ja pöörake seda nii, et kõrvapadjad oleksid ülespoole suunatud. - Trükkide puhul: haarake kõrvapadja allosast ja paigaldage see alapoole lükates, kuni rihmal olev trükk ja õrnbito direžiogi sagtelės užsifiksuos. Pakartokite kitoje pusėje. - Pagalvėlėms su spaustukais: stumkite ausų pagalvėlę žemyn, kol išgirsite spragtelimt ausų pagalvėlės spaustukus. Pakartokite su kita puse.

DURATA CASTĂ: O anumită proporție din energia produsă de loviturі este absorbită de cască; de aici și forța redusă a loviturii la cap. Această absorbție a energiei de către casca poate afecta structura acesteia, iar orice cască care a fost supusă unui impact puternic, chiar dacă nu prezintă daune vizibile, trebuie înlocuită. Chiar și cătile care sunt bine îngrijite se deteriorează în timp iar capacitățile originale ale căștii se diminuează. Recomandăm să înlocuiți căștile la fiecare 3 ani și să nu o folosiți niciodată mai mult de 5 ani. Fisurile, dezbrăcarea, decolorarea, flambajul, modificările culorii sunt toate indicii care reflectă condiție căștii. Căștile pentru copii trebuie înlocuite atunci când acestea nu mai corespund dimensiunii adecvate. Căștile de clasa A și B sunt destinate schiorilor alpini, snowboarderilor și sportivilor asemănători. Căștile de clasa A oferă o protecție puțin mai bună. Căștile din clasa B sunt mai bine aerisite și permit să se audă mai bine, dar protejează o zonă mai mică a capului și oferă un grad mai mic de protecție împotriva pătrunderii.

GARANȚIE: Vă garantăm casca timp de doi (2) ani de la data achiziționării sale împotriva defectelor de fabricație și a materialelor. În cazul apariției unui defect, vă rugăm să returnați casca pentru a o schimba. Dacă vom constata un defect de fabricație, vom repara sau înlocui, la discreția noastră, casca. În cazul în care nu putem repara casca defectă și modelul exact nu mai este disponibil sau în stoc, vă vom oferi un produs de valoare și de calitate echivalente. Rețineți că produsul de înlocuire poate diferi. Vă rugăm să rețineți că în cadrul produselor de schimb furnizate în temeiul acestei garanții nu se acordă garanție suplimentară. Garanția nu se aplică în următoarele cazuri: Căștile sunt folosite împreună cu accesorii neadecvate sau incompatibile. Căștile nu sunt întreținute corespunzător de către client. **Această garanție nu aduce atingere drepturilor legale suplimentare de care beneficiați în calitate de consumator în temeiul legislației naționale privind vânzarea de bunuri către consumatori.** **Cu privire la căștile destinate comercializării în conformitate cu legile naționale care reglementează vânzarea de bunuri către consumatori.**

EXCLUDERI DE LA GARANȚIE: Nu oferim garanție pentru uzura normală sau rupere, nici pentru pierderea, ușătorea obiectivului sau ruperea accidentală a cadrului. Această garanție nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă sau de nerespectarea instrucțiunilor privind această cască, întreținerea necorespunzătoare, modificarea sau reparare neautorizate ale acesteia.

CUM SE RECLAMĂ GARANȚIA: Vă rugăm să luați legătura cu noi prin email la: contact@bollebrands.com sau prin poștă normală la *Bollé Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne France.*

RO Vă mulțumim că ați achiziționat o cască Bollé®.

AVERTISMENT: Pentru propria siguranță, vă rugăm să citiți acest prospect înainte de a purta casca. Acesta conține câteva sfaturi și recomandări privind întreținerea și purtarea produsului.

APLICARE ȘI UTILIZARE: Această cască a fost concepută pentru a vă proteja cât se poate de mult la schi și snowboard. Nu trebuie utilizată pentru nicio altă activitate (activități motorizate sau activități în zone cu autoturisme). Este important de reținut că nu îndeplinește cerințele de siguranță pentru alte sporturi, precum ciclismul, hocheiul etc. Purtarea unei căști reduce riscul de rănire gravă a capului, deoarece aceasta absoarbe loviturile. Cu toate acestea, nicio cască nu poate proteja complet împotriva tuturor accidentărilor. Chiar și copiii poartă o cască, ei sau nu trebuie să fie totuși supravegheați de un adult. Acest produs este conform cu standardul european EN 1077: 2007 pentru căști de schi. Marcajul CE garantează că sunt îndeplinite cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute de Regulamentul european (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție.

Declarația de conformitate a UE poate fi accesată la: https://www.bolle.com/compliance.html

REGLAREA CĂȘTII: Casca trebuie să fie poziționată corect pentru a proteja fruntea și a lăsa ceafa liberă. Cu o cască reglabilă, puteți ajusta dimensiunea în funcție de capul dumneavoastră. Curelele pentru bărbie trebuie să fie strânse, dar nu prea strânse. Catarama trebuie să fie închisă și bine reglată. Pentru a verifica poziția corectă și siguranța cataramei, încercați să scoateți casca folosind ambele mâini. Nu purtați niciodată o eșarfă sub curelele pentru bărbie.

CURĂȚAREA CĂȘTII: Folosiți numai apă caldă și săpun ușor. Nu folosiți niciodată solvenți, produse inflamabile (alcool etc.), alte produse de curățare, produse chimice sau materiale abrazive.

ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA CĂȘTII: După utilizare, vă recomandăm să păstrați casca într-un loc aerisit, la temperatura camerei. Nu se sus. Nu folosiți niciodată un uscător de păr sau vreo sursă de căldură artificială. De exemplu, nu vă lăsați niciodată casca pe un calorifer. Păstrați casca într-o cameră întunecată, unde nu vă loviți sau deteriorați. Nu o depozitați sub obiecte grele. Nu schimbați aspectul căștii: nu trebuie folosite autocolante și nicio fel de vopsea.

INSTALAREA ȘI ÎNLOCUIREA TAMPOANELOR PENTRU URECHI: Pentru instalarea tampoanelor pentru urechi: luați casca și rotiți-o astfel încât tampoanele pentru urechi să fie orientate în sus. - Cu clemă: introduceți tampoanele pentru urechi de jos în sus și împingeți-le în până când butonul de pe curea și butonul de tampoanele pentru urechi se conectează și se fixează. Repetați în celalaltă parte. - Pentru clemе: împingeți tampoanele pentru urechi în jos până când auziți că clema pentru tampoanele pentru urechi este în poziția adecvată. Repetați în celaltă parte.

DURATA CĂȘTII: O anumită proporție din energia produsă de loviturile este absorbită de casc; de aici și forța redusă a loviturii la cap. Această absorbție a energiei de către casca poate afecta structura acesteia, iar orice cască care a fost supusă unui impact puternic, chiar dacă nu prezintă daune vizibile, trebuie înlocuită. Chiar și cătile care sunt bine îngrijite se deteriorează în timp iar capacitățile originale ale căștii se diminuează. Recomandăm să înlocuiți căștile la fiecare 3 ani și să nu o folosiți niciodată mai mult de 5 ani. Fisurile, dezbrăcarea, decolorarea, flambajul, modificările culorii sunt toate indicii care reflectă condiție căștii. Casca pentru copii trebuie înlocuită atunci când acestea nu mai corespund dimensiunii adecvată. Căștile de clasa A și B sunt destinate schiorilor alpini, snowboarderilor și sportivilor asemănători. Căștile de clasa A oferă o protecție puțin mai bună. Căștile din clasa B sunt mai bine aerisite și permit să se audă mai bine, dar protejează o zonă mai mică a capului și oferă un grad mai mic de protecție împotriva pătrunderii.

GARANȚIE: Vă garantăm casca timp de doi (2) ani de la data achiziționării sale împotriva defectelor de fabricație și a materialelor. În cazul apariției unui defect, vă rugăm să returnați casca pentru a o schimba. Dacă vom constata un defect de fabricație, vom repara sau înlocui, la discreția noastră, casca. În cazul în care nu putem repara casca defectă și modelul exact nu mai este disponibil sau în stoc, vă vom oferi un produs de valoare și de calitate echivalente. Rețineți că produsul de înlocuire poate diferi. Vă rugăm să rețineți că în cadrul produselor de schimb furnizate în temeiul acestei garanții nu se acordă garanție suplimentară. Garanția nu se aplică în următoarele cazuri: Căștile sunt folosite împreună cu accesorii neadecvate sau incompatibile. Căștile nu sunt întreținute corespunzător de către client. **Această garanție nu aduce atingere drepturilor legale suplimentare de care beneficiați în calitate de consumator în temeiul legislației naționale privind vânzarea de bunuri către consumatori.** **Cu privire la căștile destinate comercializării în conformitate cu legile naționale care reglementează vânzarea de bunuri către consumatori.**

EXCLUDERI DE LA GARANȚIE: Nu oferim garanție pentru uzura normală sau rupere, nici pentru pierderea, ușătorea obiectivului sau ruperea accidentală a cadrului. Această garanție nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă sau de nerespectarea instrucțiunilor privind această cască, întreținerea necorespunzătoare, modificarea sau reparare neautorizate ale acesteia.

CUM SE RECLAMĂ GARANȚIA: Vă rugăm să luați legătura cu noi prin email la: contact@bollebrands.com sau prin poștă normală la *Bollé Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne France.*

SR Хвала вам што сте купили Bollé® кациу.

УПОЗОРЕЊЕ: Ради сопствене сигурности, прочитајте ову брошуру пре коришћења ваше нове кациге. У њој се налазе савети и препоруке о томе како да одржавате и користите кациге.

ПРИМЕНА И УПОТРЕБА: Ова кациге је дизајнирана да вас заштити што је више могуће током спуштања и сноуборда. Не сме се користити ни за коју другу активност (моторизоване активности или активности у окружењу са возилима). Важно је напоменути да не испуњава безбедносне захтеве других спортова као што су бициклизам, хокеј итд. Ношење кациге смањује ризик од озбиљних повреда главе јер кациге апсорбује удараце. Међутим, ниједна кациге не може заштитити од свих повреда. Чак и ако дете носи кациу, требало би га надгледати одрасла особа. Овај производ је у складу са Европским стандардом EN 1077 - 2007 за скијашке кациге. Ознака CE је ваша гаранција усклађености са основним здравственим и безбедносним мерама и захтевима из Европске уредбе (ЕУ) 2016/425 о личној заштитној опреми.

Декларација ЕУ о усаглашености може се приступити на: https://www.bolle.com/compliance.html

ПРИЛАГАЊАЊЕ ЦЕЛАДЕ: Целада мора бити правилно намештена тако, да штити чело и да је потиљак остане откривен. Са подесивом кациге можете прилагодити свој главу. Трачице за браду не морају бити превише затегнуте, али не превише лабаве. Затворка мора бити чврста. Да бисте проверили да ли је кациа правилно постављена и да затворка је безбедна, покушајте да скинете кациу са обе руке. Никада не стављајте испод браде.

ЧИШЋЕЊЕ ЦЕЛАДЕ: Користите само топлу воду и нежно мило. Никол не користите течности, запаљиве производе (алкохол итд.), друге производе или производе за чишћење, материјале.

ОДРЖАВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ КАЦИГЕ: Након употребе препоручујемо да кациу оставите на проветреном месту на собној температури, док се не осуши. Никада не користите фен за косу или било који други извор вештачке топлоте. На пример, никада не остављајте кациу на радијатор. Чувајте кациу у тамној просторији где неће бити оштећена или разбијена. Немојте стављати ништа преко кациге. Немојте мењати изглед кациге: немојте стављати налепнице или фарбати.

ПОСТАВЉАЊЕ И ЗАМЕНА ЈАСТУЧИЋА ЗА УШИ: Да бисте постављали јастучиће: узмите кациу и окрените је тако да јастучићи буду окренути према горе. - За притискање: узмите јастучић за подножје и притисните да према доле све док се дугме на ремену и дугме на јастучићу не закључају. Поновите са друге стране. - Клипсом: Узмите јастучић за подножје и притисните да према доле док се чујете да је копча која на хеви мјесто. Поновите з друге стране.

ŽIVOTNI VIJEK KACIGE: Kacige apsorbira određeni udio energije od udara, te stoga umanjuje sile udara u glavu. Takva apsorpcija energije može utjecati na strukturu kacige, te se stoga svaka kacija koja je bila izložena značajnom udaru mora automatski zamijeniti čak i ako nema očigledних oštećenja. Čak i kacige za koje su dobro održavane, s vremenom gube izgubi izvorne značajke. Naša je preporuka da se kacige promijeni svake 3 godine i da se ne koristi više od 5 godina. Pukotine, ljepilo koje se poigdo, deformacije, izvlačenje, promjene u boji ili izbljeđivanje znakovi su da kacija više nije odrađivanu štitnu funkciju. Kacige za djecu treba zamijeniti kada nije odgovarajuće veličine. Kacige klase A i B su za osobe koje se bave alpskim skijanjem, snowboardingom i sličnim sportovima. Kacige klase A pružaju nešto bolju zaštitu. Kacige klase B imaju bolju ventilaciju i čujnost ali štite manju površinu glave te pružaju manji stupanj zaštite od prodiranja.

JAMSTVO: Dajemo jamstvo za vašu kacigu na dvije (2) godine od datuma kupnje za greške u proizvodnji i/ili materijalne nedostatke. Za zamjenu u jamstvenom roku potreban je dokaz o kupnji. Kada se utvrdi greška u proizvodnji, poprave ili zamijenit ćemo kacigu prema vlastitom nahođenju. U slučaju da ne možemo popraviti neispravnu kacigu a identičan model više nije dostupan ili je rasprodan, isporučit ćemo vam kacigu sličnog ili većeg cijenovnog razreda i vrijednosti. Molimo da imate u vidu da se zamjenski proizvod isporučen u okviru ovog jamstva može razlikovati od originalnog. **Ovo jamstvo ne obuhvaća:** Kacige koje se koriste s neprikladnim ili nekompatibilnim dodatnim opremom ili bilo kojim drugim sportovima. Kacige koje nisu pravilno održavane ili servisirane. Za jamstvo ne proizlaze i na oštećenja nastala zbog nepridržavanja uputa iz ove brošure, neprovođenim održavanjem, izmjenama, neovlaštenim preinakama ili popravkama.

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV: Molimo kontaktirajte svog lokalnog dobavljača ili nas kontaktirajte e-poštom: contact@bollebrands.com ili obično pošto na adresu: *Bollé Brands (Francuska) SAS, 34 Rue de la Soie, 69100 Villeurbanne France.*

HE

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZWROTU: Zachowaj oryginalny dowód zakupu. Jeśli kask nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zwrócić go do miejsca zakupu w ciągu 14 dni od daty zakupu. Kask musi być nieużywany i w oryginalnym stanie, z oryginalnymi metkami i opakowaniem. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni od otrzymania kasku przez sprzedawcę.

GWARANCJA: Kask jest objęty gwarancją na wady produkcyjne przez okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika, takich jak nieprawidłowe użytkowanie, modyfikacje, zużycie normalne, uszkodzenia mechaniczne lub brak konserwacji. Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu i opisać problem. Jeśli roszczenie zostanie uznane za ważne, wymienimy kask na nowy lub zwrócimy pieniądze.

ZWROT I WYMIANA: Jeśli kask wymaga wymiany lub zwrotu, skontaktuj się z miejscem zakupu lub z naszym działem obsługi klienta. Podaj numer zamówienia i opisz problem. Możemy poprosić o przesłanie zdjęć kasku, aby lepiej ocenić sytuację. Po zatwierdzeniu roszczenia wyślemy nowy kask lub zwrócimy pieniądze. Koszty wysyłki związane z roszczeniem gwarancyjnym pokrywa sprzedawca.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika, takich jak nieprawidłowe użytkowanie, modyfikacje, zużycie normalne, uszkodzenia mechaniczne lub brak konserwacji. Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu i opisać problem. Jeśli roszczenie zostanie uznane za ważne, wymienimy kask na nowy lub zwrócimy pieniądze. Koszty wysyłki związane z roszczeniem gwarancyjnym pokrywa sprzedawca

EN

Thank you for purchasing a Bollé® helmet.

WARNING: For your own safety, please read this leaflet before wearing your helmet. It gives advice and recommendations about how to use and maintain your product.

APPLICATION AND USE: This helmet has been designed to protect you as far as possible when skiing and snowboarding. It should not be used for any other activity (motorised activities or activities in an environment with vehicles). It is important to note that it does not meet the safety requirements of other sports such as cycling, hockey, etc. Wearing a helmet reduces the risk of serious head injury because the helmet absorbs shocks. However, no helmet can protect from all injury. Even if a child is wearing a helmet, he or she should nevertheless be supervised by an adult. This product complies with European Standard EN 1077 : 2007 for ski helmets. The CE marking is your guarantee of compliance with essential health and safety requirements in the European Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

The EU Declaration of Conformity can be accessed at: https://www.bolle.com/compliance.html

ADJUSTING THE HELMET: The helmet must be correctly positioned to protect the forehead and leave the nape of the neck free. With an adjustable helmet, you can adjust the size to your head. The chin straps must be tight but not too tight. The buckle is in the shape of a double D ring. To check the correct position and buckle security, try to remove the helmet by pulling with both hands. Never wear a scarf under the chin straps.

CLEANING THE HELMET: Use only warm water and gentle soap. Never use solvents, flammable products (alcohol, etc.), other cleaning products, chemical products or abrasive materials.

HELMET MAINTENANCE AND STORAGE: After use we recommend storing your helmet in any place at room temperature so that it dries. Never use a hairdryer or any other source of artificial heat. For example, never leave your helmet on a radiator. Store your helmet in a dark room where it will not be banged or damaged. Do not store it under heavy objects. Do not change the appearance of your helmet: stickers should not be used nor any kind of paint.

INSTALLING AND REPLACING THE EAR-PADS: To install the ear-pads: take the helmet and turn it so the ear-pads are facing upwards. - For ponytails: take the ear-pad by its base and install it by pressing it downwards until the groove in the ear-pad is engaged in the shell and connect and secure. Repeat for the other side. - For clips: push the ear-pad against the shell and clip click into place. Repeat for the other side.

HELMET LIFETIME: After an impact, a helmet may be partially destroyed, having absorbed the impact's energy to reduce its force. That's why a helmet that has experienced a severe impact should be destroyed and replaced by a new one. There is no visible damage. An original characteristics may have been affected to the extent that it is no longer adequate to protect the head. Bollé recommends that a helmet that has been subject to conduct of equal value will be provided. Please note that replacement products provided under this warranty are not eligible for exchange, nor does the replacement or repair of a helmet under this warranty extend the duration of the warranty period. **This warranty does not prejudice customers' additional legal rights from which they may benefit according to their national laws governing the sale of goods to consumers.**

WARRANTY EXCLUSIONS: We do not warrant against normal wear and tear, loss and accidental breakage. This warranty does not cover damages due to improper or abusive use, failure to comply with the instructions of this leaflet, improper maintenance, alteration or unauthorized modifications or repairs.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM: Please contact your local distributor or contact us by e-mail: contact@bollebrands.com or by standard mail at *Bollé Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne Francia.*

NL

Bedankt voor uw aankoop van een helm van het merk Bollé®.

WAARSCHUWING: Lees ter bescherming van uw eigen veiligheid deze folder voordat u uw helm draagt. U vindt er advies en aanbevelingen over het gebruik en het onderhoud van uw product.

TOEPASSING EN GEBRUIK: Deze helm is ontworpen om u zo goed mogelijk te beschermen bij het skiën en snowboarden. De helm mag niet worden gebruikt voor andere activiteiten (gemotoriseerde activiteiten of activiteiten in een omgeving met voertuigen). Er zij op gewezen dat de helm niet voldoet aan de veiligheidseisen van andere sporten zoals wielrennen, hockey, enz. Het dragen van een helm vermindert het risico op ernstig hoofdletsel omdat de helm schokken opvangt. Geen enkele helm echter biedt bescherming tegen alle soorten letsel. Zelfs als een kind een helm draagt, moet het desondanks onder toezicht van een volwassene staan. Dit product voldoet aan de Europese norm EN 1077 : 2007 voor skihelmen. De CE-markering is uw garantie dat u voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in verband met de Europese verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.

De EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op: https://www.bolle.com/compliance.html

AFSTELLEN VAN DE HELM: De helm moet correct worden geplaatst om het voorhoofd te beschermen en de nek vrij te laten. Met een verstelbare helm kunt u de maat aanpassen aan uw hoofd. De kinriemen moeten strak zitten, maar niet te strak. De gesp moet gesloten en veilig zijn. Om de juiste positie en de veiligheid van de gesp te controleren, trekt u proberen de helm af te nemen door met beide handen aan te trekken. Draag nooit een sjaal onder de kinriemen.

REINIGEN VAN DE HELM: Gebruik uitsluitend warm water en zachte zeep. Gebruik nooit oplosmiddelen, ontvlambare producten (alcohol, enz.), andere reinigingsproducten, chemische producten of schurende materialen.

ONDERHOUD EN OPSLAG VAN UW HELM: Na gebruik adviseren wij u uw helm op een luchtige plaats bij kamertemperatuur te bewaren om te laten drogen. Gebruik nooit een haardroger of een andere bron van kunstmatige warmte. Laat uw helm bijvoorbeeld nooit op een radiator liggen. Bewaar uw helm in een donkere ruimte en zorg dat hij niet stoten of beschadigingen oploopt. Bewaar hem niet onder zware voorwerpen. Verander niets aan de buitenkant van uw helm: gebruik geen stickers of verf.

INSTALLEREN EN VERVANGEN VAN DE OORKUSSENS Om de oorkussens te installeren: neem de helm en draai deze zodanig dat de oorkussens naar boven gericht zijn. - Voor paardenstaarten: neem het oorkussen bij de basis vast en installeer het door het naar beneden te drukken totdat de uitsparing aan het oorkussen in de schaal vastklikt en verbonden en vastgezet is. - Voor clips: druk het oorkussen naar beneden totdat u de clip van het oorkussen op zijn plaats hoort klikken. Doe hetzelfde aan de andere kant.

LEVENSDUUR VAN DE HELM: Een bepaald deel van de kracht van een stoot wordt door de helm geabsorbeerd, waar een schokgolf kracht van de klap op het hoofd. Deze absorptie van kracht door de helm kan de structuur aantasten en elke helm die een zware schok heeft ondergaan, moet automatisch worden vervangen, ook al vertoont deze geen zichtbare schade. Zelfs indien de goed worden onderhouden verdichtingen in verband met de oorspronkelijke kenmerken kunnen worden aangetast. Bij Bollé adviseren u dan ook uw helm die in 3 jaar te vervangen en deze niet langer dan 5 jaar te gebruiken. Schuurtjes, isolatiedoek in de zomer, vochtigheid, kleurveranderingen, schimmelvorming zijn allemaal aanwijzingen die de staat van de helm aangeven. Een kinderhelm moet ook worden vervangen als deze niet de juiste maat heeft. Helmen van de Klassen A en B zijn bedoeld voor volwassenen, verkopers en skiopleiding voorbehouden. Helmen van Klasse A bieden een iets betere bescherming. Helmen van Klasse B zijn weliswaar beter geventileerd en bieden een beter gehoor, maar zij beschermen een kleiner gedeelte van het hoofd en bieden een geringere mate van bescherming tegen het binnendringen van voorwerpen.

GARANTIE: Wij garanderen uw helm gedurende twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop tegen productfouten. Indien u een probleem met uw helm ondervindt, moet u contact opnemen met de winkel waar u de aankoop vereist. Wanneer een productfout wordt gecontesteerd, repareren of vervangen wij de helm naar ons eigen goeddunken. Indien wij de defecte helm niet kunnen repareren en een exact hetzelfde model niet meer leverbaar of niet meer op voorraad is, wordt een gelijkwaardig product van gelijke waarde geleverd. Houd er rekening mee dat vervangende producten onder deze garantie niet in aanmerking komen voor omruiling, noch wordt het vervangen of repararen van een helm onder deze garantie de garantieperiode van de defecte helm verlengd of vernieuwd. **Deze garantie doet geen afbreuk aan de bijkomende wettelijke rechten van klanten, waarvan klanten hun nationale wetgeving inzake de verkoop van goederen aan consumenten kunnen profiteren.**

UITZONDERINGEN OP DE GARANTIE: Wij verlenen geen garantie op normale slijtage, waaronder verlies en onopzettelijke schade. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik, het niet opvolgen van de instructies in deze folder, onjuist onderhoud, wijzigingen of ongeoorloofde wijzigingen of reparaties.

HOE U EEN GARANTIECLAIM KUNT INDIENEN: Neem contact op met uw verkoper of neem contact met ons op via e-mail aan: contact@bollebrands.com of per standaard post aan *Bolle Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne Frankrijk.*

SV

Tack för att du köpte en hjälm från Bollé®.

VARNING: Läs detta informationsblad innan du använder hjälmen, för din egen säkerhet. Det ger råd och rekommendationer om hur du använder och underhåller din produkt.

ANVÄNDNING: Denna hjälm har utformats för att skydda dig så mycket som möjligt vid skidåkning och snowboardåkning. Den ska inte användas för någon annan aktivitet (motoriserade aktiviteter eller aktiviteter i en miljö med fordon). Det är viktigt att notera att det inte uppfyller säkerhetskraven för andra sporter som cykling, hockey osv. Bruket av hjälm minskar risken för allvarliga huvudskador eftersom hjälmen absorberar stötar. Dock kan ingen hjälm skydda mot alla skador. Även om ett barn använder hjälm bör han eller hon ändå övervakas av en vuxen. Denna produkt uppfyller kraven i europeisk standard EN 1077:2007 för skidhjälmar. Märkningen CE är din garanti för att de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som ingår i EU-förordningen (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning följs.

EU-försäkran om överensstämmelse finns på: https://www.bolle.com/compliance.html

JUSTERA HJÄLMEN: Hjälmen måste vara korrekt placerad för att skydda pannan och lämna nacken fri. Med en justerbar hjälm kan du justera storleken efter ditt huvud. Hakremmarna måste vara ordentligt fastspända, men inte för åtsittande. Spännet ska vara stängt och säkert. För att kontrollera att hjälmen sitter korrekt och är säker, försök ta av dig hjälmen genom att dra med båda händerna för att kontrollera rätt läge och spänningsnivå. Bär aldrig en halsduk under hakremmarna.

RENGÖRA HJÄLMEN: Använd endast varmt vatten och mild tvål. Använd aldrig lösningsmedel, brandfarliga produkter (alkohol, etc.), andra rengöringsprodukter, kemiska produkter eller slipande material.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING AV HJÄLMEN: Efter användning rekommenderar vi att du förvarar din hjälm på luftig plats vid rumstemperatur så att den torkar. Använd aldrig en hårtork eller någon annan källa till konstgjord värme för att torka den. Lämna till exempel aldrig din hjälm på ett element. Förvara din hjälm i ett mörkt rum där den inte kommer att skadas. Förvara den inte under tunga föremål. Ändra inte utseendet på din hjälm. Använd inga klistermärken någon typ av färg.

MONTERA OCH BYTA UT ÖRONSKYDD: Ta hjälmen och vrid den så att öronskydden är vända uppåt för att montera dem. För öronskydd med tryckknappar: Ta tag i öronskydden bas och montera det genom att trycka nedåt tills tryckknappen på remmen och tryckknappen på öronskyddet klickar på plats och sitter fast. Upprepa på andra sidan. - För öronskydd med clips: Tryck öronskyddet nedåt tills du hör att öronskyddet klickar på plats. Upprepa processen på den andra sidan.

HJÄLMENS LIVSLÄNGD: Vid en smäll absorberas en viss andel energi av hjälmen, därav den reducerade kraften mot huvudet. Sådan energiabsorption av hjälmen kan påverka strukturen och en hjälm som har utsatts för en kraftig smäll måste automatiskt bytas ut även om det inte finns några synliga skador. Hjälmens originalegenskaper kan vara i dåtid och försämras tiden och de ursprungliga funktionerna kan påverkas. Vi rekommenderar att du byter hjälm efter 3 år och aldrig använder en hjälm när den är 5 år. Sprickor, lossnat lim, deformation, buckler, ljusnande färger på skalen och ändrad passform är alla tecken på att hjälmen har försämrats och bytas ut när förändringen inte passar. Klass A- och B-hjälmar är avsedda för alpina skidåkare, snowboardåkare och skidåkningsinstruktörer. Klass A-hjälmar ger något bättre skydd. Klass B-hjälmar kan vara bättre luftade och ge bättre hörsel, men de skyddar en mindre del av huvudet och ger ett sämre skydd mot penetration.

GARANTI: Vår garanti för hjälmen är (2) år från inköpsdatum mot tillverkningsfel utställen varmistusvihreän jal materiaalet. Kontakta återförsäljaren om du har ett klagomål. Vid ett tillverkningsfel uppdaterar vi hjälmen eller, om det inte går att reparera, reparerar eller byter ut hjälmen. Vänligen notera att i händelser där det är vi inte kan reparera den defekta hjälmen och den exakta modellen inte längre är tillgänglig eller slutsålda, kommer en motsvarande produkt av samma värde att tillhandahållas. Vänligen notera att ersättningsprodukter som tillhandahålls under denna garanti inte kan bytas ut, och att utbyte eller reparation av en hjälm inte förlänger garantiperioden för den defekta hjälmen. Denna garanti påverkar inte kundernas ytterligare lagliga rättigheter som de kan dra nytta av enligt deras nationella lagar som reglerar försäljning av varor till konsumenter.

GARANTIUNDANTAG: Garantin gäller inte vid normalt slitage, vanligt slitage, vanligt förlust på hjälmen eller oavsiktliga skador. Denna garanti täcker inte skador orsakade av felaktig eller slarvig användning, underlåtenhet att följa instruktionerna i detta informationsblad, underhåll, ändring samt obehörig modifiering eller reparation.

HUR DU GÖR EN GARANTIANMÄLAN: Kontakta din lokala distributör eller kontakta oss via e-post: contact@bollebrands.com eller via vanlig post på Bollé Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne Frankrike.

FI

Kiitos, että ostit Bollé®-kypärän.

VAROITUS: Oman turvallisuutesi vuoksi lue tämä pakkausseloste ennen kypärän käyttöä. Se sisältää neuvoja ja suosituksia tuotteen käytöstä ja huoltoa.

TUOTTEEN KÄYTTÖ: Tämä kypärä on suunniteltu antamaan parhaan suojan hiihtäessä ja lumilautailussa. Sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen (moottoriurheilun tai toimintaympäristössä, jossa on ajoneuvoja). On tärkeää pitää mielessä, että tuote ei täytä muissa urheilulajeissa (esim. pyöräily, jääkiekko) asetettuja turvallisuusvaatimuksia. Kypärän käyttäminen vähentää vakavien päävammojen riskiä, koska se vaimentaa iskuja. Mikään kypärä ei kuitenkaan suojaa kaikilta loukkaantumisilta. Vaikka lapsella olisi kypärä, tulee hänen kuitenkin aina olla aikuisen valvonnassa. Tämä tuote täyttää EU:n hiihtokypärien eurooppalaisen standardin EN 1077:2007 mukaiset CE-merkinnä takaa sen, että tuotteen valmistuksessa on noudatettu henkilökohtaisten suojavarusteiden eurooppalaisen asetuksen (EU) 2016/425 olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia koskevia vaatimuksia.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa: https://www.bolle.com/compliance.html

KYPÄRÄN VALINTA: On tärkeää valita oikean kokoinen kypärä. Tuotteessa näkyvä koko vastaa pään ympärysmittaa sentteinä.

KYPÄRÄN SÄÄTÄMINEN: Kypärän on oltava oikeassa asennossa, jotta se suojaa otsaa ja päälakea. Säädä vasta varsinaisten hiihtoajelujen jälkeen, kun olet tottunut kypärän painoon ja tuntemukseen. Leukahihnojen on oltava napakasti kiinni, mutta eivät saa kuroa lasilla. Solpen on oltava asianmukaisesti kiinni. Tarkista oikea asento ja solpen kuitua siten, että yrität poistaa kypärän vetämällä molemmin käsin. Älä koskaan käytä huivia hakaremmien alla.

KYPÄRÄN PUHDISTUS: Pese lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla riittää. Älä koskaan käytä liuotteita, syttyviä aineita (alkoholi jne.), muita puhdistusaineita, kemikaaleja tai hankaavia aineita.

KYPÄRÄN HUOLTO JA SÄILYTYS: Anna kypärän suojatilanteessa kypärän säilytyksessä avoimessa paikassa huoneenlämmössä, jotta tuote pääsee kuivumaan vapaasti. Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta keinotekoista lämmönlähdettä kypärän kuivaamiseen. Säilytä kypärää pimeässä paikassa, jossa se ei pääse hajoamaan tai vahingoittumaan. Älä aseta kypärän päälle esineitä tuotteen päälle. Älä muuta kypärän ulkonäköä: siihen ei tule kiinnittää tarroja eikä siihen tule maalata.

KORVATYYNYJEN ASENNUS JA VAIHTO: Korvatyynyjen asentaminen: Ota kypärä ja käännä sitä siten, että korvatyynyt ovat ylöspäin. - Hevosenhäntäyynyt: pidä korvatyynystä kannan alapuolella ja asenna se kiinni painamalla sitä alaspäin, kunnes hihnan ja korvatyynyn painonapit napsahtavat lukkoasi kiinni toisiinsa. Toista toisella puolella. - Soljella kiinnitettävä korvatyynyt: aloita soljen kunnes kuulet, että korvapehmuste napsahtaa paikalleen. Toista toisella puolella.

KYPÄRÄN KÄYTTÖIKÄ: Kypärä vaimentaa osan törmäyksessä aiheutuneesta iskusta, siten päähän kohdistuva voima heikentyy. Tämä kypärään kohdistuva energia on vaikutusta sen rakenteeseen ja aiheuttaa siten kypärän kohtuuttoman ohut kypärä on vahingoittanut merkittävästi, vaikka sillä ei olisi olisikaan näkyvää. Jopa hyvin huolellisesti kypärää kuivaan ja puhdistaan ajan myötä sen alkuperäiset ominaisuudet voivat heikentyä. Suosittelemme, että vaihdat kypärän kolmen vuoden välein, että kokaan käytä sitä kauemmin kuin viittä vuotta kerrallaan. Halkeamat, liiman irtoaminen, muodonmuutos tai värisyä ovat kaikki vihjeitä, jotka viittaavat kypärän kuluneisuuteen. Lapsen kypärä on vaihdettava, jos se ei ole oikean kokoinen. A- ja B -luokan kypärät on tarkoitettu alpinhiihtäjille, lumilautailijoille ja vastaaville urheilijoille. Ne eivät ole tarkoitettu myytäväksi lapsille. A-luokan kypärät tarjoavat hieman parempaa suojaa. B-luokan kypärät ovat hieman tuuletetumpia ja niissä on paremmi kuuluvuus, mutta ne suojaavat pienempää aluetta päässä ja niiden kyky vaimentaa iskuja on pienempi.

TAKUU: Annamme kypärälle takuun (2) vuoden takuun sen ostopäivästä lähtien valmistusvirheiden jal materiaalivikojen varalta. Kypärän mahdollisen ongelman ilmetessä ota yhteyttä ostopaikkaan sen varmistamiseksi. Jos tuotteessa havaitaan valmistusvirhe, korjaamme tai vaihdamme sen harkitsemme mukaan korvaavaan tuotteeseen. Jos emme pysty korjaamaan viallista kypärää ja kyseistä mallia ei ole enää saatavilla tai ole sitä loppuunmyyty, korvaamme sen vastaavan arvoisella tuotteella. Huomaa, että tämän takuun nojalla toimitettuja korvaavia tuotteita ei voida vaihtaa, eikä tämän takuun nojalla tehty kypärän korjaus tai vaihto pidennä takuuaikaa viallisen kypärän osalta. **Tämä takuu ei rajoita asiakkaiden muita lailliisia oikeuksia, joihin he voivat olla oikeutettuja tavaroiden myyntiä kuluttajille koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.**

ASIAT, JOITA TAKUU EI KORVAA: Takuu ei kata tuotteen normaalia kulumista, katoamista tai vahingossa tapahtuvaa rikkoutumista. Tämä takuu ei kata virheellistä tai väärää käyttöä, näiden ohjeiden noudattamatta jättämistä, väärää tuotteen hoitotoimenpidettä, tuotteeseen tehtyjä muutoksia tai korjauksia.

TAKUUVAATIMUKSEN ESITTÄMINEN: Ole hyvä ja ota yhteyttä tuotteen paikalliseen myyjään tai meihin osoitteeseen: contact@bollebrands.com tai postiosoitteeseen *Bolle Brands (Ranska) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne Ranska.*

DA

Tak for dit køb af en Bollé®-hjelm.

ADVARSEL: Af hensyn til din egen sikkerhed bedes du læse denne indlægsseddel, inden du tager hjelmen på. Den giver råd og anbefalinger om, hvordan du skal bruge og vedligeholde dit produkt.

ANVENDELSE OG BRUG: Hjelmen er designet til at beskytte dig i videst muligt omfang, når du dyrker skisport eller snowboarding. Det må ikke bruges til andre aktiviteter (motoriserede aktiviteter eller aktiviteter i omgivelser med køretøjer). Det er vigtigt at bemærke, at det ikke overholder sikkerhedskravene for andre sportsgrene såsom cykling, hockey osv. Brugen af hjelmen reducerer risikoen for alvorlig hovedskade, fordi hjelmen absorberer stød. Der er dog ingen hjelme, der kan beskytte mod alle skader. Selv om et barn anvender hjelm bør han eller hun altid overvåges af en voksen. Produktet overholder den europæiske standard EN 1077:2007 for skihjelme. CE-mærkningen sikrer dig, at du overholder kravene om nødvendig sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse i den europæiske forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler.

EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på: https://www.bolle.com/compliance.html

SÆRLIGE FORHOLD: Hjelmen skal placeres korrekt for at beskytte panden og lade nakken være fri. Med en justerbar hjelm kan du justere størrelsen til dit hoved. Hagerembene skal være strømme, men ikke alt for strømme. Spændet skal være lukket og låst. For at kontrollere spændet og hjelmens placering skal du prøve at tage hjelmen af ved at trække med begge hænder. Brug aldrig halstørklæder under hagestropperne.

RENGØRING AF HJELMEN: Brug kun varmt vand og mild sæbe. Brug aldrig opløsningsmidler, brændfarlige produkter (alkohol osv.), andre rengøringsprodukter, kemiske produkter eller slibende materialer.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING AF HJELMEN: Efter brug anbefaler vi at opbevare hjelmen i et udluftet rum ved stuetemperatur, så den kan tørre. Brug aldrig en hårtørrer eller anden kunstig varmekilde. Du må eksempelvis aldrig efterlade hjelmen på et varmeapparat. Opbevar hjelmen et mørkt sted, hvor den ikke bliver stødt eller beskadiget. Stil ikke tunge genstande under tunge genstande. Hjelmens udseende må ikke ændres: Der må ikke bruges klistermærker eller nogen slags maling.

MONTERING OG UDSKIFTNING AF ØREPUDERNE: Sådan monteres ørepuderne: mest hjelmen, så ørepuderne vender opad. - For frynkeøjer: Hold ørepuden i bunden, og montér den ved at trykke nedad, indtil ørepudens fremspring er indgået i skallen og er fastgjort og sikret. Gentag for den anden side. - For klemmer: Tryk ørepuden nedad, indtil du hører, at ørepuden klikker på plads. Gentag på den anden side.

HJELMENS LEVETID: En vis del af energien fra et stød absorberes af hjelmen, hvilket reducerer det slag, hovedet får. En sådan energiabsorption kan påvirke strukturen i hjelmen, og erfarer du, at hjelmen har udsat for en større stødpåvirkning, skal udskiftes, selvom der ikke ses synlige skader. Selv hjelme, der passes godt på, forringes over tid, og de oprindelige funktioner kan blive påvirket. Vi anbefaler derfor, at du udskifter hjelmen hvert 3. år og aldrig bruger den i mere end 5 år. Sprækker, klæbemiddel, der slipper, deformation, bøjning og farveændringer er alle spor, der afspejler hjelmens slid. Hjelmen skal udskiftes, hvis den ikke længere passer korrekt. Hjelme i klasse A og B er til alpine skiløbere, snowboardbørere og personer, der dyrker lignende sportsgrene. Hjelme i klasse A giver en lidt bedre beskyttelse. Hjelme i klasse B kan være mere luftede og give bedre høreevne, men de beskytter en mindre del af hovedet og giver en mindre grad af beskyttelse mod gennemtrængning.

GARANTI: Vi giver en garanti på din hjelm på to (2) år fra købsdatoen mod fremstillingsfejl og/eller materialefejl. Kontakt butikken, hvor produkt er købt, hvis du har en klage. Ved en fremstillingsfejl, vil vi efter eget skøn reparere eller byte din hjelm. Vær opmærksom på, at hvis vi ikke kan reparere den defekte hjelm og den nøjagtige model er ikke længere til rådighed eller på lager, bedes du bemærke, at der vil udskiftes med et tilsvarende produkt af samme værdi. Lag mærke til, at produkter, der leveres under denne garanti vil ikke kunne byttes, og at reparation eller udskiftning af hjelmen under denne garanti vil hverken forlænge eller fornye garantiperioden for den defekte hjelm. **Denne garanti berører ikke kundernes yderligere juridiske rettigheder som de kan dra nytte av enligt deras nationella lagar som regler försäljning av varor till konsumenter.**

UNDTAGELSER I GARANTIEN: Vi yder ingen garanti for normal slitage, tab eller utilsigtet skud af hjelmen. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes forkert brug eller misbrug, manglende overholdelse af anvisningerne i denne indlægsseddel, forkert vedligeholdelse, ændring eller uautoriserede modifikationer eller reparationer.

SÅDAN GØR DU KRAV PÅ GARANTI: Du bedes kontakte os pr. e-mail på: contact@bollebrands.com eller pr. almindelig post på *Bolle Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne Frankrig.*

CZ

Děkujeme, že jste si zakoupili přilbu Bollé®.

VAROVÁNÍ: Pro vaši vlastní bezpečnost si před použitím přilby přečtěte tuto příbalovou informaci. Poskytuje rady a doporučení, jak produkt používat a udržovat.

APLIKACE A POUŽITÍ: Tato přilba byla navržena tak, aby vás co nejvíce chránila při lyžování a snowboardingu. Nemělo by být používána pro žádnou jinou činnost (motorizované činnosti nebo činnosti v prostředí s vozidly). Je důležité si uvědomit, že nesplňuje bezpečnostní požadavky jiných sportů, jako je jízda na kole, hokej atd. Nošení přilby snižuje riziko vážného poranění hlavy, protože přilba tlumí nárazy. Žádná přilba však nemůže chránit jakýmkoli zraněním. I když má dítě přilbu, měly by být pod dohledem dospělé osoby. Tento produkt splňuje normu EN 1077 : 2007 pro lyžařské přilby. Označení CE představuje záruku souladu se základními zdravotními a bezpečnostními opatřeními v evropském nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

DODRŽUJTE BEZPEČNÉ OCHRANNÉ OPATŘENÍ: Při použití doporučujeme přilbu skládovat na vzdušném místě při pokojové teplotě, aby vyschla. Nikdy nepoužívejte vysoušeč na vlasy nebo jiný zdroj umělého tepla. Nikdy například nenechávejte přilbu na radiátoru. Přilbu skladujte v temné místnosti, kde nebude poškozena nebo rozbita. Neskladujte ji pod těžkými předměty. Nemělte vzhled přilby: nelepty by se používat samolepky ani žádné barvy.

INSTALACE A VÝMĚNA ÚSEČNÍ POLŠTÁŘKŮ: Instalace úsečních polštářků: vezměte přilbu a otočte ji tak, aby úsní polštářky směřovaly nahoru. - Pro poppery: úsní polštářek uchopte za základnu a nainstalujte jej zatlačením dolů, dokud se popper na poutku a popper na úsním polštářku nezapojí. Opakujte druhou stranu. - Spojovací: Zatlačte úsní polštářek dolů, dokud neslyšíte zacvaknutí úchytky na misce. Opakujte na druhé straně.

ŽIVOTNOST PŘILBY: Přilba absorbuje určitý část energie při nárazu, čím sa zmůže jiná účinnost hlavy. Při takomto pohlcení energie sa může změnit struktúra přilby. Proto na svah by mělo vždy vyjíždět s přilbou, která nebyla vystavena silnému nárazu automatický vyměnit, ať není na ní viditelné poškození. Při přilbě, o kterou se dobře postaráte, se časem mohou snížit původní ochranné vlastnosti. Odporúčame výmenu přilby po 3 rokoch a nepoužívať přilbu dlhšie ako 5 rokov. - Ak sa objavia praskliny, lepidlo, ktoré uniká, deformácia, ohýbanie a zmena farby na škrupine a nesprávna veľkosť, je čas na výmenu. Deti by mali byť vybavené prilbami, ktoré sú správnej veľkosti. Prilby triedy A a B sú určené pre športovcov, ktorí sa venujú alpskému lyžovaniu, snowboardingu a podobným športom. Prilby triedy B môžu byť lepšie prevzdušnené a umožňujú počuť lepšie, chránia však menšiu oblasť hlavy a poskytujú menší stupeň ochrany pred prienikom.

ZÁRUKA: Na vaši přilbu poskytujeme záruku po dobu dvou (2) let od data nákupu proti výrobním vadám a vadám materiálu. Pokud se vyskytne problém, obraťte se na prodejnu, kde jste ji zakoupili. Pokud dojde k výrobní vadě, přilbu opravíme nebo vyměníme podle našeho uvážení. V případě, že nemůžeme opravit vadnou přilbu a přesný model již není k dispozici nebo není na skladě, bude nahrazen výrobkem stejné hodnoty. Upozorňujeme, že náhradní výrobky dodané v rámci této záruky nejsou určeny k výměně, ani prodloužení nebo opravě přilby v rámci této záruky neprodlužuje ani neobnovuje záruční dobu vadné přilby. **Tato záruka se netýká dalších zákonných práv zákazníků, kterých mohou využít podle vnitrostátních zákonů upravujících prodej zboží spotřebitelům.**

VÝLUČKY ZÁRUKY: Nepokrýváme běžné opotřebení, ztrátu a náhodné prasknutí. Tato záruka na nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, nedodržením pokynů uvedených v tomto příbalovém letáku, nesprávnou údržbou, změnami nebo neoprávněnými úpravami či opravami.

JAK UPLATNIT ZÁRUKU: Kontaktujte prosím místního distributora nebo nás e-mailem: contact@bollebrands.com nebo standardním psaním na *Bollé Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne Francie.*

ES

Gracias por comprar un casco Bollé®.

ADVERTENCIA: Por motivos de seguridad, lea las instrucciones antes de utilizar el casco. Contiene consejos y recomendaciones sobre el uso y mantenimiento del producto.

APLICACIÓN Y USO: El casco ha sido diseñado para facilitarle la máxima protección posible al practicar esquí y snowboard. No debe utilizarlo como protección si realiza cualquier otra actividad (deportes de motor o actividades en un entorno con vehículos). Es importante que tenga en cuenta que no cumple los requisitos de seguridad de otros deportes, como ciclismo o hockey. Llevar casco reduce el riesgo de sufrir lesiones graves de cabeza, dado que el casco absorbe los impactos. No obstante, un casco no puede protegerle ni evitar todas las lesiones. Aunque un niño lleve casco, siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto. Este producto cumple el requisito de la norma europea EN 1077 : 2007 para cascos de esquí. La marca CE constituye su garantía de cumplimiento de las medidas esenciales de salud y seguridad del Reglamento Europeo (EU) 2016/425 sobre equipos de protección individual.

La Declaración de Conformidad de la UE está disponible en: https://www.bolle.com/compliance.html

AJUSTE DEL CASCO: El casco debe estar correctamente colocado para proteger la frente y dejar libre la nuca. Con un casco ajustable, puede ajustar el tamaño a su cabeza. Las correas de la barbilla deben estar ajustadas, pero no demasiado. La hebilla debe estar cerrada y segura. Para verificar la posición correcta y la seguridad de la hebilla, intente quitarse el casco tirando con ambas manos. No llevar nunca una bufanda debajo de las correas de la barbilla.

LIMPIEZA DEL CASCO: Utilice únicamente agua caliente y jabón suave. No utilice nunca disolventes, productos inflamables (alcohol, etc.), otros productos de limpieza, productos químicos o materiales abrasivos.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL CASCO: Después de su uso, se recomienda guardar el casco en un lugar ventilado y a temperatura ambiente para que se seque. No utilice nunca un secador de pelo ni ninguna otra fuente de calor artificial. No deje nunca su casco sobre un radiador, por ejemplo. Guarde el casco en una habitación oscura donde no pueda golpearse o deteriorarse. No lo guarde debajo de objetos pesados. No modifique la apariencia de su casco: no utilice pegatinas ni ningún tipo de pintura.

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS ALMOHADILLAS PARA LOS ÓIDOS: Para colocar las almohadillas coja el casco y dele la vuelta de forma que las almohadillas queden hacia arriba. - En caso de engarce en forma de cola de caballo: Coja la almohadilla por la base y empújela hacia abajo hasta que oiga que el clip de la almohadilla encaja en su sitio. Repita el proceso en el otro lado.

PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL CASCO: Después de un impacto, un casco puede estar parcialmente destruido, ya que ha absorbido la energía del impacto para reducir su efecto. Por este motivo, un casco que haya sufrido un impacto fuerte debe ser destruido y reemplazado. Ningún daño es visible. Las características originales pueden haberse visto afectadas de manera que ya no sea adecuado para proteger la cabeza en ningún impacto adicional. Las propiedades del casco cambian con el tiempo. Por ello, recomendamos cambiar el casco cada 3 años. Los cascos de las clases A y B son adecuados para esquiadores alpinos, snowboarders y deportes similares. Los cascos de la clase A ofrecen un poco más de protección. Los cascos de la clase B tienen mejor ventilación y permiten una mejor audición, pero protegen solo una parte más pequeña de la cabeza y ofrecen menos protección contra la penetración.

GARANTÍA: La garantía cubre su casco durante dos (2) años a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación o defectos de materiales. Si tiene una reclamación, póngase en contacto con el establecimiento donde lo adquirió. En caso de defectos de fabricación, repararemos o sustituiremos el casco, a nuestra discreción. Si no podemos reparar el casco defectuoso o el modelo exacto ya no estuviera disponible o no estuviera en stock, se proporcionará un producto equivalente de igual valor. Los productos de sustitución cubiertos por esta garantía no se podrán cambiar, y la reparación o sustitución de un casco en virtud de esta garantía no prolongará ni renovará el periodo de garantía del casco defectuoso. **La presente garantía será de aplicación sin perjuicio de los derechos legales de los clientes de los que puedan beneficiarse según la normativa nacional que rija la venta de bienes a los consumidores.**

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: Las garantías no cubre el desgaste normal, la pérdida del producto o roturas accidentales. Esta garantía no cubrirá los daños ocasionados por un uso incorrecto o abusivo, el incumplimiento de las instrucciones de este folleto, el mantenimiento indebido, las alteraciones, modificaciones o reparaciones no autorizadas.

CÓMO REALIZAR UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA: Póngase en contacto con su distribuidor o contacte con nosotros por correo electrónico: contact@bollebrands.com o por correo postal a la dirección de *Bolle Brands (France) SAS, 34 rue de la Soie, 69100 Villeurbanne Francia.*

IT

Ringraziamo per l'acquisto del casco Bollé®.

AVVERTENZA: per la propria sicurezza personale si prega di leggere il presente opuscolo prima di indossare il casco. In esso sono contenuti consigli e raccomandazioni per l'uso e la manutenzione del prodotto.

USO PREVISTO E UTILIZZO: Il presente casco è destinato alla massima protezione possibile nel corso della pratica dello sci e dello snow-board. Non va utilizzato per nessun'altra attività (attività motorizzate o attività in ambienti in cui sono presenti veicoli). È importante segnalare che non è provvisto dei requisiti di sicurezza richiesti per altri sport quali ciclismo, hockey, ecc. Indossare il casco contribuisce a ridurre il rischio di gravi lesioni al capo dato che il casco assorbe gli urti. Il casco, tuttavia, non è in grado di proteggere da tutte